

OM2

Bedienungsanleitung

ES Para consultar este modo de uso en español, vaya al sitio
FR Pour le mode d'emploi en français, veuillez vous rendre sur le site
IT Per le istruzioni per l'uso in lingua italiana visitate
JP 日本語の取り扱い説明書は、下記をご覧ください。

<http://www.znex.de/downloads>

Z:NEX
...let there be light!

Wir freuen uns, dass Sie sich für die **OME** entschieden haben. Ob Sie eine gute Wahl getroffen haben, werden Sie sicherlich in den nächsten Tagen herausfinden.

Die **OME** haben wir extra für unsere wasser- und staubdichte **NOTSTROM** - Powerbank entwickelt. Mit dem wasserdichten Stecker (IP68) können Sie die Lampe problemlos im Regen betreiben - jedoch nicht im oder unter Wasser.

Wir haben bei der Entwicklung dieser Helm/Stirnlampe großen Wert darauf gelegt, dass sie sehr einfach und logisch zu bedienen ist. Ferner war uns wichtig, die Funktionen der Lampe auf das - unserer Meinung nach - sinnvolle und wesentliche zu beschränken.

Lassen Sie uns direkt loslegen, damit Sie Ihre neue Lampe auch gleich montieren und ausprobieren können.

1 So schalten Sie die **OME** ein:

Verbinden Sie die Lampe mit Ihrem **NOTSTROM**. Wenn Sie den Akku anschalten, beginnt auf der Oberseite der Lampe der orangefarbene Taster zu leuchten.

Ihre **OME** ist nun im Stand-by-Modus. Die Lampe können Sie jetzt jederzeit einschalten, indem Sie kurz auf den beleuchteten Schalter drücken.



2 So bringen Sie die **OME** zum leuchten:

Wir haben die **OME** so entwickelt, dass Sie drei verschiedene Leuchtstufen zur Verfügung haben: Fernlicht, Abblendlicht und Flutlicht.

Mit dem ersten Tastendruck schalten Sie das Fernlicht ein. Ein weiterer Tastendruck blendet die Lampe ab (breites Abblendlicht).

Nach erneuten Tastendruck wird zum Abblendlicht das Fernlicht zugeschaltet. Jetzt wird der unmittelbare Bereich vor Ihnen und zusätzlich der Fernbereich ausgeleuchtet.

Nach dem Flutlicht kommt wieder das Fernlicht, dann das Abblendlicht und zuletzt wieder das Flutlicht - in Endlosschleife.

Der Vorteil dieser **Endlosschleife** ist, dass die Lampe beim Durchschalten nicht ausgeht und Licht ohne Dunkelphase zur Verfügung stellt.



3 So schalten Sie die **OM2** wieder aus:

Drücken Sie die LED-Taste ca. 1 Sekunde lang, dann geht die Lampe aus. Die orangene Standby LED leuchtet jedoch weiter. Im Stand-by Modus können Sie Ihre Lampe jederzeit wieder mit einem kurzen Klick auf die LED Taste aktivieren.

Die Lampe geht erst endgültig aus, wenn Sie Ihren **NOTSTROM** ausschalten.

4 So montieren Sie die **OM2**:

Mit der **OM2** besitzen Sie nicht einfach eine Helmlampe, sondern einen Lampenkopf für alle Fälle. Mit wenigen Handgriffen verwandeln Sie Ihre Helmlampe in eine Stirnlampe.

Im Lieferumfang finden Sie ein elastisches, größenverstellbares Band, das Sie über den Kopf (Stirnlampe) oder einen Helm (Helmlampe) ziehen können.

Die Befestigung der Lampe an diesem Band ist kinderleicht und bedarf wohl keiner näheren Beschreibung.



5 So pflegen und warten Sie die **OM2**:

Halten Sie Ihre Lampe stets sauber, um die Hitzeableitung nicht zu behindern.

Säubern Sie die Lampe nie mit aggressiven Mitteln wie Nitroverdünnung oder Benzin. Wenn die Lampe einmal verschmutzt sein sollte, können Sie diese mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel reinigen.

Spritzen Sie Ihre **OM2** bitte nicht mit einem Hochdruckwasserstrahl ab - es besteht sonst Gefahr, dass Wasser ins Gehäuse eindringt und Ihre Lampe dadurch als Leuchtquelle nicht mehr zu gebrauchen ist.

Wichtige Sicherheitshinweise

- + Die Lampe wird nach dem Einschalten in der hellsten Leuchtstufe warm, aber nicht - dank der Kühlrippen - besonders heiß. Achten Sie dennoch immer auf ausreichenden Abstand zu hitzeempfindlichen Materialien.
Das Gehäuse der Lampe ist so konzipiert, dass durch die Kühlrippen stets ein Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft stattfinden kann. Achten Sie deshalb immer darauf, dass das Gehäuse stets freiliegt und nicht verschmutzt ist.
- + Bewahren Sie Ihre Lampe und den **NOTSTROM** so auf, dass Kinder keinen Zugang dazu haben.
- + Wir empfehlen, die Lampe nicht zu öffnen, da dies negativen Einfluss auf die Dichtungen haben kann. Undichtigkeiten, die durch nicht sachgerechtes Wiederverschließen des Lampengehäuses entstehen, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- + Schauen Sie nie direkt in den Lichtstrahl und leuchten Sie niemals Ihren Mitmenschen oder anderen Lebewesen in die Augen.
- + Achten Sie stets auf die LED-Anzeige Ihres Akkus. Denken Sie daran, dass der Energievorrat vom Akku zu Ende geht, wenn die letzte LED blinkt. Ist die Energie Ihres Akkus erschöpft, geht die Lampe von einem Moment auf den anderen aus und Sie stehen im Dunkeln. Dies kann je nach Situation sehr gefährlich sein. Deshalb ist es sinnvoll, immer eine kleine Notlampe bereitzuhalten.
- + Die Lampe ist spritzwassergeschützt (IPX6) - aber nicht wasserdicht. Sie verträgt durchaus einen heftigen Regenguss, ist aber nicht für die Benutzung im und unter Wasser geeignet. Bitte tauchen Sie die Lampe daher nicht unter Wasser!
- + Die Verwendung dieser sehr hellen Lampe kann in manchen Ländern verboten sein. Informieren Sie sich deshalb über die in Ihrem Land gültigen Bestimmungen oder vor einer Radtour ins Ausland, ob das Betreiben dieser Lampe am Helm im jeweiligen Land auch erlaubt ist.

Entsorgung:



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Wenn die Helmlampe eines Tages nicht mehr funktionieren - und auch eine Reparatur nicht möglich sein sollte, sind Sie als Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. .

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.



Konformitätserklärung:

Die EU-Konformitätserklärung kann von unserer Webseite: <https://www.znex.de/downloads/> heruntergeladen werden.



Alle Rechte vorbehalten

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch ZNEX darf kein Teil dieser Anleitung zu irgendeinem Zweck kopiert, reproduziert, weitergegeben, übertragen oder auf Speichermedien jeglicher Art gesichert werden.

Darüber hinaus ist jeglicher unbefugter Vertrieb dieser Anleitung oder einer überarbeiteten/abgeänderten Version verboten.

ZNEX Deutschland GmbH & Co. KG | Münchhofstr. 12 | 79106 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 1529714 E-mail: info@znex.de